

CALDEIRA MURAL DE CONDENSAÇÃO A GÁS

Manual de instruções

AQUASTAR GREEN

ZSBE 30-2 A ... ZWBE 32-2 A ... ZWBE 37-2 A ... ZWBF 42-2 A ...



Índice

_	arecimento dos simbolos e indicações egurança5
1.1	
1.2	
Abe	tura do painel 9
Vista	a geral dos elementos de comando 10
Arra	nque da instalação
	ando
5.1	Ligar/desligar o aparelho
5.2	Ligar o aquecimento
5.3	Relógio DT20
5.4 5.5	Termóstato de regulação do aquecimento 27
5.5	Aparelhos com acumulador de água quente: Ajustar a temperatura da água quente
5.6	Aparelhos ZWBE - ajustar a temperatura
5.0	da água quente
5.7	Funcionamento de verão (sem aquecimento,
0.,	apenas o serviço de águas quentes sanitárias) 32
5.8	Protecção anti gelo
5.9	Bloqueio das teclas
5.10	·
5.11	Desinfecção térmica em aparelhos com
	acumulador de água quente
5.12	Indicações no visor

6	Indicações para economia de energia 39
7	Generalidades
8	Instruções de manuseamento resumidas

Índice

1 Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança

1.1 Esclarecimento dos símbolos

Indicações de aviso



As indicações de aviso no texto são identificadas por um triângulo de aviso com fundo cinzento e contornadas.



Em caso de perigo devido a corrente, o sinal de exclamação no triângulo é substituído por símbolo de raio.

As palavras identificativas no início de uma indicação de aviso indicam o tipo e a gravidade das consequências se as medidas de prevenção do perigo não forem respeitadas.

- INDICAÇÃO significa que podem ocorrer danos materiais.
- CUIDADO significa que podem ocorrer lesões pessoais ligeiras a médias.
- AVISO significa que podem ocorrer lesões pessoais graves.
- PERIGO significa que podem ocorrer lesões pessoais potencialmente fatais.

Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança

Informações importantes



Informações importantes sem perigos para as pessoas ou bens materiais são assinaladas com o símbolo ao lado. Estas são delimitadas através de linhas acima e abaixo do texto.

Outros símbolos

Símbolo	Significado
•	Passo operacional
\rightarrow	Referência a outros pontos no documento ou a outros documentos
•	Enumeração/Item de uma lista
-	Enumeração/Item de uma lista (2.º nível)

Tab. 1

1.2 Indicações de segurança

Perigo se cheirar a gás

- Fechar a torneira do gás (→ página 10).
- ▶ Abrir as janelas.
- ▶ Não accionar quaisquer interruptores eléctricos.
- ▶ Apagar chamas.
- Contactar a empresa de gás e a firma instaladora, tendo o cuidado de não utilizar o telefone na mesma divisão onde o aparelho está instalado.

Perigo se cheirar a gases queimados

- ▶ Desligar o aparelho (→ página 17).
- ► Abrir as janelas e as portas.
- ▶ Contactar um técnico credenciado.

Instalação

- Só permitir que o aparelho seja instalado ou modificado por um serviço especializado credenciado.
- Não modificar peças condutoras de gases queimados.
- ▶ No funcionamento não estanque: Não fechar nem reduzir as aberturas de ventilação e de renovação de ar em portas, janelas e paredes. Se tiver janelas com juntas calafetadas, deverá ser assegurado um abastecimento permanente de ar fresco para a combustão.

Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança

Desinfecção térmica

▶ Perigo de queimaduras!

É imprescindível controlar o funcionamento com temperaturas acima de 60 °C (→ página 36).

Inspecção/manutenção

- Recomendação para o cliente: Fazer um contrato de inspecção/manutenção, com inspecção anual e manutenção de acordo com as necessidades, com uma empresa especializada.
- A empresa especializada é responsável pela segurança e pela compatibilidade ambiental do sistema de aquecimento (lei federal de protecção contra emissões).
- ▶ Só devem ser utilizadas peças de substituição originais!

Materiais explosivos e facilmente inflamáveis

 Não armazene nem utilize materiais facilmente inflamáveis (Papel, diluente, tintas etc.) nas proximidades do aparelho.

Ar de combustão/ar ambiente

Garantir que o ar de combustão e o ar ambiente se encontram livres de substâncias abrasivas (p. ex. hidrocarbonetos halogenados, que contém cloro e flúor). Desta forma evita-se a corrosão precoce do aparelho.

2 Abertura do painel




Fig. 1

3 Vista geral dos elementos de comando




Fig. 2

Vista geral dos elementos de comando

- 1 Regulador da temperatura de avanço
- 2 Regulador de temperatura da água quente
- 3 Tecla de limpa chaminés
- 4 Tecla de serviço
- **5** Lâmpada de controlo do funcionamento do queimador
- 6 Interruptor principal
- 7 Relógio DT20
- 8 Visor
- 9 Manómetro
- 10 Tecla de reset
- 11 Tecla eco
- 12 Bloqueio das teclas
- 13 Válvula de enchimento
- 14 Mangueira com válvula de segurança (circuito de aquecimento)
- 15 Sifão (acessório)
- 16 Mangueira de condensados
- 17 Torneira de retorno do aquecimento
- **18** Torneira de água fria (ZWBE),

 Torneira retorno do acumulador (ZSBE)
- 19 Válvula de gás (fechada)
- **20** Ligação de água quente (ZWBE), avanço do acumulador (ZSBE)
- 21 Torneira de avanço do aquecimento

4 Arranque da instalação

Abrir a torneira do gás

 Colocar o manípulo completamente para a esquerda (manípulo no sentido da circulação = aberto).




Fig. 3

Abrir as torneiras

Rodar o parafuso com a chave, até a fenda apontar para sentido da circulação (v. pequena figura).

A fenda na posição transversal ao sentido da circulação = fechado.




Fig. 4

Verificar a pressão do circuito de aquecimento

O ponteiro do manómetro deve estar entre 1 bar e 2 bar.

Se for necessário uma pressão superior, esta ser-lhe-á indicada pelo instalador.




Fig. 5

Reabastecer o circuito de água do aquecimento



A válvula de enchimento encontra-se no lado de baixo do aparelho (pos. 13).



CUIDADO: O aparelho pode ser danificado.

 Só reabastecer com de água, com o aparelho frio.

Máx. pressão de 3 bar, com máxima temperatura da água de aquecimento, não deve ser ultrapassada (a válvula de segurança abre).

5 Comando

Este manual de instruções refere-se apenas ao aparelho. Conforme o regulador de aquecimento utilizado, muitas funções no comando são diferentes.



Por isso, respeite o respectivo manual de instruções do regulador de aquecimento utilizado.

5.1 Ligar/desligar o aparelho

Ligar a caldeira

Ligar o aparelho no interruptor principal.
 O visor indica a temperatura de avanço da água de aquecimento.




Fig. 6



Se surgir no visor [4], alternadamente com a temperatura de avanço, o programa de enchimento do sifão está em funcionamento.

O programa de enchimento do sifão garante que o sifão de condensados é cheio após a instalação do aparelho e após longos períodos de desactivação. Por isso, o aparelho mantém-se, durante 15 minutos, com a capacidade térmica mínima.

Desligar a caldeira

- Desligar o aparelho no interruptor principal.
 A visor apaga-se.
- ► Quando o aparelho não é utilizado durante muito tempo: Ter em atenção a protecção anti-gelo (→ Capítulo 5.8).

5.2 Ligar o aquecimento

A temperatura de ida ao aquecimento pode ser ajustada entre $35~^{\circ}\text{C}$ e ca. $90~^{\circ}\text{C}$.



Ter em atenção as máximas temperaturas admissíveis para pavimentos radiantes.

- Fazer a regulação de temperatura de entrada IIII, para adaptar a máx. temperatura de entrada no sistema de aquecimento:
 - Pavimento radiante p. ex. posição 3 (aprox. 50 °C)
 - Aquecimento a baixa temperatura: posição 6 (aprox. 75 °C)
 - Ajuste para temperaturas de ida até 90 °C: posição max




Fig. 7

Quando o queimador está em funcionamento, a lâmpada de controlo emite uma luz **verde**.

Posição	Temperatura de ida
1	aprox. 35 °C
2	aprox. 43 °C
3	aprox. 50 °C
4	aprox. 60 °C
5	aprox. 67 °C
6	aprox. 75 °C
max	aprox. 90 °C

Tab. 2

5.3 Relógio DT20

 2 canais para aquecimento e água quente (2 programas semanais com 3 períodos de funcionamento por dia

5.3.1 Comando




Fig. 8

Teclas:

- a set?: Seleccionar função / terminar a programação
- c —: Aumentar valor
 - -Premir brevemente: Aumenta uma unidade
 - -Premir prolongadamente: Aumenta rapidamente o valor
- d ─@: Mudar o tipo de funcionamento, até o próximo ponto de comutação, entre ☆/ @ (disponível em auto/ □,)
- e .: Confirmar a função seleccionada/diminuir valor
 - -Premir brevemente: Diminui uma unidade
 - -Premir prolongadamente: Diminui rapidamente o valor

Símbolos no relógio de ligação:

Tipos de funcionamento

- Aquecimento/água quente permanentemente desligado
- **auto** Funcionamento automático (todos os períodos de funcionamento para aquecimento/água quente estão activos)
- Aquecimento/água quente ligado, entre o primeiro e o último tempo de resposta do dia
- Aquecimento/água quente permanentemente ligado
- LED ligado = Aquecimento/água quente ligado
- LED desligado = Aquecimento/água quente desligado

Função

- Alterar hora
- (5) Programa(s)
- Alterar data
- Programa de férias
- Canal de aquecimento
- Canal de água quente

Símbolos no display:

- 1...7 Dia da semana (1 = Segunda-feira...
 - 7 = Domingo)
- Programar fim de serviço
- ☼ Programar início de serviço
- Canal de aquecimento
- 👆 Canal de água quente

5.3.2 Programar

Repor a programação de fábrica, veja página 26:

Terminar os ajustes:

 Premir repetidamente (set?), até ser indicada a função desejada ou não premir qualquer tecla durante aprox. 1 minuto.

5.3.3 Ajustar a hora e a data

Hora:

- ▶ Premir repetidamente 🐠, até o indicador estar sobre 🗘.
- ▶ Premir ox, a indicação de horas pisca: Ajustar a hora com ox / +.
- Premir set?, a indicação dos minutos pisca: Ajustar os minutos com / / +.

Data:

- ▶ Premir repetidamente 💽, até o indicador estar sobre 🖣.
- ▶ Premir (), a indicação de ano ☐ pisca: Ajustar o ano com () / ().

- ▶ Premir set?, a indicação do dia dipisca: Ajustar o dia com / →.

5.3.4 Ajustar a opção verão/inverno

- ▶ Premir repetidamente 🚾 , até o cursor estar sobre 🖣 .
- Premir uma vez e premir três vezes, até dLS aparecer no display.
- ► Ligar e desligar a opção verão/inverno com () / () = LIGADO; (= DESLIGADO).

5.3.5 Ajustar os tempos de resposta

Possibilidades de ajustes:

- máx. 3 períodos de ligação por dia
- iguais períodos de funcionamento para vários dias (formação de grupos) ou diferentes períodos de funcionamento para cada dia
- Formação de grupos dos dias:
 - Segunda-feira a sexta-feira (1-5)
 - Sábado e domingo (6-7)
- · mínimo período de funcionamento é 1 minuto



Para desactivar os períodos de funcionamento devese fazer coincidir a hora do início e do fim da programação (ex: Início - 9:00; Fim - 9:00).

- ▶ Premir repetidamente 💽, até o cursor estar sobre 🤥,, or
- ► Premir (a), é indicado o primeiro grupo de 1 a 5: Seleccionar o grupo/dia desejado com (1 a 5 / 1, 2, ...5 / 6 a 7 / 6, 7).

Ajustar o primeiro período de funcionamento:

- Premir repetidamente (△), até ser indicada a primeira hora de início da programação 6:30 (△)
 Ajustar a hora de início da programação com (△)
- ▶ Premir set?, é indicada a primeira hora de fim da programação
 8:30 □ 《
 Ajustar a hora de fim da programação com / (+).

Ajustar outros períodos de funcionamento:

- Premir set? e ajustar o próximo período de funcionamento com/s/2 / +.
- Repetir o procedimento anterior até todos os períodos de funcionamento estarem ajustados para o grupo/dia seleccionado.

Ajustar o canal de água quente 👆 :

- ► Após ajustar o grupo/dia para o canal de aquecimento ::

 Premir (set?), SEt → surgirá no display.
- ▶ Premir e ajustar os períodos de funcionamento para o canal de água quente como descrito acima.

Ajustar outros grupos/dias:

► Seleccionar o grupo/dia desejado com (set?). Premir (or) e ajustar os períodos de funcionamento como descrito acima.

5.3.6 Mudar o tipo de funcionamento

Ajustar o tipo de funcionamento ((/auto/) /☆ com (√)
 (Tipos de funcionamento, veja capítulo 5.3.1).

Mudar o tipo de funcionamento por um curto tempo durante auto/ \square :

► Premir ﷺ, o tipo de funcionamento muda até o próximo ponto de comutação de ※ para 《 ou vice-versa.

5.3.7 Ajustar o programa de férias

- ▶ Premir repetidamente 🖼 , até o cursor estar sobre 🥰 .
- Premir , 00 surgirá no display: Ajustar o número de dias de férias com / (máx. 99).
- ▶ Premir (set?), o tipo de funcionamento é (regulado.

No final dos dias de férias, à meia-noite, o relógio volta para o tipo de funcionamento **auto**/ \prod / $\stackrel{\leftarrow}{\searrow}$.

Interromper o programa de férias:

Premir qualquer tecla.

5.3.8 Ajustes básicos/Ajustes individuais

(P)prop	g	☆	C	☆	C	☆	C
\blacksquare	1-5	6:30	8:30	12:00	12:00	16:30	22:30
	6-7	7:00	9:00	12:00	12:00	16:00	23:00
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
)	1-5	6:30	8:30	12:00	12:00	16:30	22:30
	6-7	7:00	9:00	12:00	12:00	16:00	23:00
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						

Tab. 3

5.4 Termóstato de regulação do aquecimento



Ter em atenção as instruções de serviço do termóstato utilizado. Nestas encontram-se informações

- ▶ de como ajustar a temperatura ambiente,
- de como aquecer economicamente e poupar energia.

5.5 Aparelhos com acumulador de água quente: Ajustar a temperatura da água quente

 Ajustar a temperatura da água quente no regulador de temperatura

No visor, a temperatura da água quente é apresentada de forma intermitente durante 30 segundos.




Fig. 9



AVISO: Perigo de queimaduras!

- A temperatura não deve ser ajustada acima de 60 °C durante o funcionamento normal.
- ► Temperaturas até 70 °C só devem ser ajustadas para desinfecção térmica (→ Página 36).

Regulador da temperatura da água quente sanitária	Temperatura de água quente sanitária	
min	aprox. 10 °C (Protecção contra congelamento)	
е	aprox. 55 °C	
max	aprox. 70 °C	

Tab. 4

tecla eco

Quando a tecla eco é premida até estar iluminada, é possível seleccionar entre o funcionamento de conforto e o funcionamento económico.

Funcionamento de conforto; a tecla eco não está iluminada (ajuste básico)

Durante o funcionamento confortável, prevalece a prioridade do acumulador. Primeiro o acumulador de água quente é aquecido até a temperatura ajustada. Em seguida o aparelho passa para o funcionamento de aquecimento.

Funcionamento económico; a tecla eco está iluminada

No funcionamento económico, o aparelho comuta a cada dez minutos entre o funcionamento de aquecimento e o funcionamento de acumulação.

5.6 Aparelhos ZWBE - ajustar a temperatura da água quente



No caso da ligação de água pré-aquecida com energia solar, a temperatura da água quente apenas pode ser aumenta no regulador de temperatura da água quente ...

 Ajustar a temperatura da água quente no regulador de temperatura .
 No visor, a temperatura da água quente é apresentada de forma intermitente durante 30 segundos.




Fig. 10

Regulador da temperatura da água quente sanitária 📥	Temperatura de água quente sanitária	
min	aprox. 40 °C	
е	aprox. 50 °C	
max	aprox. 60 °C	

Tab. 5

tecla eco

Quando a tecla eco é premida até estar iluminada, é possível seleccionar entre o funcionamento de conforto e o funcionamento económico.

Funcionamento de conforto; a tecla eco não está iluminada (ajuste básico)

O aparelho é mantido **constantemente** na temperatura ajustada. O que proporciona um curto período de espera até a chegada de água quente. Por este motivo o aparelho é ligado, mesmo quando não é usada água quente.

Funcionamento económico, a tecla eco acende



Se um retardamento de activação numa ligação solar (função de assistência b.F) tiver sido ajustado, o aparelho apenas é ligado após o decurso do retardamento de activação (→ instruções de instalação e de manutenção para técnicos especializados).

- É efectuado um aquecimento para a temperatura ajustada, assim que for retirada água quente sanitária.
- com aviso de solicitação (Se um retardamento de activação numa ligação solar tiver sido ajustado, já não é possível uma mensagem de necessidade)

Apenas é necessário abrir por instantes a torneira de água quente, para que a água seja aquecida até alcançar a temperatura ajustada.



O aviso de solicitação possibilita uma máxima economia de gás e de água.

5.7 Funcionamento de verão (sem aquecimento, apenas o serviço de águas quentes sanitárias)

- Anotar a posição do regulador da temperatura de avanço
- ► Colocar o regulador da temperatura de ida IIII completamente para a esquerda 🎇.

A bomba de aquecimento e o aquecimento estão desligados. A alimentação de água quente sanitária, assim como a alimentação de tensão para a regulação do aquecimento e para o relógio ligado são mantidos.




Fig. 11



INDICAÇÃO: Perigo de congelação da instalação de aquecimento.

As instruções de serviço do termóstato ambiente contém mais indicações detalhadas.

5.8 Protecção anti gelo

Protecção anti gelo do aquecimento:

Deixar o aparelho ligado, regulador da temperatura de avanço
 , pelo menos, na posição 1.




Fig. 12

Se o aparelho estiver desligado, misturar o líquido de protecção contra congelamento na água de aquecimento, ver as instruções de instalação e esvaziar o circuito de água quente sanitária.

As instruções de serviço do termóstato ambiente contém mais indicações detalhadas.

Protecção anti gelo do acumulador:

▶ Rodar o regulador de temperatura da água quente → para o encosto esquerdo (10 °C).




Fig. 13

5.9 Bloqueio das teclas

O bloqueio das teclas tem efeito sobre o regulador de temperatura de avanço, o regulador de temperatura da água quente e sobre todas as teclas, excepto o interruptor principal e a tecla de limpa-chaminés.

Ligar o bloqueio das teclas:

▶ Premir a tecla, até o visor indicar 🚉.




Fig. 14

Desligar o bloqueio das teclas:

 Premir a tecla até o visor indicar apenas a temperatura de avanço do aquecimento.

5.10 Avarias

O Heatronic monitoriza todos os componentes de segurança, regulação e de comando.

Se ocorrer uma avaria durante o funcionamento, soa um sinal de aviso.



Se premir uma tecla, o sinal de aviso é desligado.

O visor indica uma avaria e a tecla de reset pode piscar.

Se a tecla de reset ficar intermitente:

manter a tecla de reset pressionada até o visor indicar de la funcionamento do aparelho é reactivado e é mostrada, no visor, a temperatura do circuito de aquecimento central.

Se a tecla de reset não ficar intermitente:

Desligar e voltar a ligar o aparelho, no interruptor principal.
 O funcionamento do aparelho é reactivado e é mostrada, no visor, a temperatura do circuito de aquecimento central.

Se a avaria persistir:

► Entrar em contacto com a firma especializada ou com o serviço pós-venda (→ página 42) e comunicar a avaria.



A vista geral das indicações no visor encontra-se na página 38.

5.11 Desinfecção térmica em aparelhos com acumulador de água quente

A desinfecção térmica deve abranger o completo sistema de água quente, inclusive todos os pontos de tiragem.



AVISO: Perigo de queimaduras!

Água quente pode levar a graves queimaduras!

- A desinfecção térmica só deve ser executada fora das horas normais de funcionamento.
- ► Fechar todos os pontos de tiragem de água quente.
- > Avisar os moradores que há perigo de queimaduras.
- Num regulador de aquecimento com programa de água quente sanitária, ajustar de forma correspondente a hora e a temperatura da água quente sanitária.
- Bombas de circulação eventualmente existentes, devem ser colocadas no funcionamento permanente.
- Colocar o regulador da temperatura da água quente completamente para a direita (aprox. 70 °C).




Fig. 15

- Aguardar até ser alcançada a temperatura máxima.
- Retirar água quente, sequencialmente, do ponto de tiragem de água quente mais próximo até o mais distante, até sair água quente de 70 °C durante 3 minutos.
- Colocar o regulador da temperatura de água quente, a bomba de circulação e o regulador de aquecimento de volta em funcionamento normal.



Em alguns reguladores de aquecimento, a desinfecção térmica pode ser programada para um determinado momento, ver o manual de instruções do regulador de aquecimento.

5.12 Indicações no visor

Visor	Descrição
88	Inspecção necessária
88	A bomba está bloqueada
88	Bloqueio das teclas activo
88	Programa de enchimento do sifão activo
88	Função de purga activa
88	Subida rápida não permitida da temperatura de avanço (monitorização de gradiente). O funcionamento de aquecimento é interrom- pido durante dois minutos.
88	Função de secagem (dry funktion). Quando a secagem do soalho está activa no regulador controlado pela sonda exterior, ver o manual de instrução do regulador.

Tab. 6

6 Indicações para economia de energia

Aquecimento económico

O aparelho foi construído de modo que o consumo de gás e as emissões poluentes sejam as mínimas possíveis, sem prejudicar os níveis de conforto. A alimentação de gás ao queimador é regulada conforme as necessidades da habitação. O queimador funciona com chama reduzida, se as necessidades de calor forem também reduzidas. Este processo é denominado potência modulante. Devido à regulação contínua, as oscilações de temperatura são reduzidas e a distribuição de calor nas várias divisões tornase mais uniforme. Desta forma é possível que o aparelho esteja em funcionamento durante um longo período de tempo, sem que consuma mais gás do que um aparelho que funcione durante menos tempo (mas a uma potência fixa mais elevada).

Inspecção/manutenção

Para que o consumo de gás e a poluição do meio ambiente sejam reduzidos o máximo possível por um longo período, recomendamos um contrato de manutenção e de inspecção com uma empresa autorizada, para uma inspecção anual e manutenções conforme as necessidades.

Regulação do aquecimento (Alemanha)

O § 12 do decreto de economia de energia (EnEV) exige uma regulação de aquecimento com regulador de temperatura de um compartimento ou um regulador que trabalha de acordo com as condições atmosféricas e válvulas termostáticas de radiadores.

Indicações para economia de energia

Válvulas termostáticas

Abrir completamente as válvulas termostáticas, para que possa ser alcançada a respectiva temperatura desejada nas divisões. Só se a temperatura não for alcançada após um longo tempo de espera é que deverá alterar com o regulador a curva de aquecimento ou a temperatura desejada na divisão.

Aquecimento por chão radiante

Não elevar o ajuste da temperatura de ida ao aquecimento acima do valor para a máxima temperatura de ida ao aquecimento recomendado pelo fabricante.

Arejar

Não deixar as janelas semi abertas para arejar. A divisão perderia constantemente calor, sem uma verdadeira melhoria da qualidade do ar. É melhor abrir completamente a janela durante um curto período de tempo.

Fechar as válvulas termostáticas durante o tempo que está a arejar.

Água quente sanitária

Manter a temperatura da água quente sanitária o mais baixo possível.

Um ajuste baixo no regulador de temperatura significa uma grande economia de energia.

Além disso, altas temperaturas de água quente sanitária levam a uma elevada calcificação e prejudicam o funcionamento do aparelho (p.ex. períodos mais longos de aquecimento ou caudal reduzido).

Bomba de recirculação

Ajustar a bomba de recirculação possivelmente existente para a água quente sanitária às necessidades individuais, através de um programa horário (por ex. manhã, tarde, noite).

7 Generalidades

Limpar a frente do aparelho

Limpar a frente do aparelho com um pano húmido. Não utilizar agentes de limpeza agressivos ou cáusticos.

Guardar as instruções de serviço



Após ler a curta instrução de serviço (→ Capítulo 8) poderá dobrar para fora e guardar as instruções de serviço na tampa do aparelho.




Fig. 16

Generalidades


Dados dos aparelhos

Se solicitar a assistência do serviço de apoio ao cliente, é vantajoso indicar os dados exactos sobre o seu aparelho. Estes dados encontram-se na chapa de características ou no autocolante do tipo do aparelho no painel.

AQUASTAR GREEN (por ex. ZWBE 42-2 A)
Data de fabrico (FD)
Data de colocação em funcionamento:
Fabricante do equipamento:

8 Instruções de manuseamento resumidas

Ligar a caldeira




Regular: Água quente sanitária

AVISO:

Perigo de queimaduras!

 Rodar o regulador da temperatura, no máximo, para "e".

Ligar o aquecimento






Bloqueio das teclas



a tecla **eco** está iluminada – funcionamento económico.

a tecla **eco** não está iluminada – funcionamento de conforto.

Protecção contra congelamento



6 720 615 668 (2008/02)

VULCANO

Departamento Comercial Av. Infante D. Henrique, lotes 2E e 3E 1800-220 Lisboa tel. 218 500 300 fax 218 500 301 info.vulcano@pt.bosch.com

Bosch Termotecnologia SA Sede E.N. 16 - km 3,7 Aveiro 3800-533 Cacia





www.vulcano.pt

